

PREVENIREA INCENDIILOR LA LOCUINȚE ȘI ANEXELE GOSPODĂREȘTI DIN MEDIUL RURAL

ESTE MULT MAI UȘOR SĂ PREVII UN INCENDIU, DECÂT SĂ-L STINGI!
– aceasta este premisa esențială și punctul de plecare în orice demers care prezintă măsurile de prevenire și comportamentul de urmat pentru a nu avea parte de experiența neplăcută a unui incendiu, sau, mult mai grav, de a deveni victima acestuia. Și pentru că, în activitățile casnice curente și sezoniere care se desfășoară în gospodării și anexele acestora, există permanent un risc de incendiu – mai mult sau mai puțin pronunțat, în funcție de natura activității - trebuie să ținem seama de câteva reguli de bază privind prevenirea și stingerea incendiilor, astfel încât să reducem semnificativ probabilitatea producerii unui incendiu. Parcurgând aceste instrucțiuni, vom cunoaște, totodată, modalitatea de acțiune în cazul producerii unui astfel de eveniment nedorit.

Cauze frecvente de producere a incendiilor la locuințele și anexele gospodărești din mediul rural

Incendiile produse la gospodăriile cetățenești sunt generate în majoritatea cazurilor de:

- **Instalații electrice** exploatate cu defecțiuni și improvizații, conductori electrici cu izolații îmbătrânite sau neprotejați corespunzător față de materialele combustibile;
- **Racordarea de aparate electrice suplimentare**, concomitent cu supradimensionarea elementelor de protecție (siguranțe fuzibile), ceea ce conduce la supraîncălzirea conductorilor electrici (circuitelor), topirea și chiar aprinderea izolațiilor combustibile ale acestora sau producerea scurtcircuitelor, urmate de incendiu;
- **Coșuri de evacuare a fumului neîntreținute corespunzător:**
 - necurățarea lor periodică, ceea ce conduce la depunerea unor cantități mari de funingine pe canalele de fum și producerea de scântei;
 - nerepararea, premergător sezonului rece și ori de câte ori este necesar, a crăpăturilor, fisurilor și altor degradări apărute în structurile coșurilor de fum;
- **Utilizarea necorespunzătoare a focurilor deschise:**
 - focurile în aer liber pentru arderea miriștilor, tufărișurilor, stufului sau a vegetației ierboase, nesupravegheate sau efectuate pe timp de vânt puternic;
 - focul în aer liber făcut în curți și la distanțe mici față de materiale combustibile (lemn, hârtie, textile, furaje etc.);
 - utilizarea în gospodării și anexele acestora a lumânărilor, făcliilor și a lămpilor cu gaz sau de gătit cu petrol fără luarea măsurilor de prevenire;

- **Fumatul** în magazine, șoproane, fânare, poduri, depozite furaje și alte locuri cu pericol de incendiu și aruncarea țigării nestinse la întâmplare pe materiale combustibile;
- **Acțiuni intenționate;**
- **Mijloace de încălzire defecte sau cu improvizații:**
 - sobe de teracotă sau sobe metalice crăpate, sparte;
 - aeroterme, radiatoare, calorifere electrice construite artizanal sau defecte ca urmare a suprasolicitării, folosirii îndelungate sau lovirii;
- **Jocul copiilor nesupravegheați cu focul și lăsarea la îndemâna acestora a chibriturilor, lumânărilor, brichetelor, petardelor etc.;**
- **Cenușa, jarul și scânteile de la sistemul de încălzire** provenite din depozitarea cenușii sau a jăratecului nestins în locuri necorespunzătoare, în apropierea șurilor, magaziilor de lemne și de furaje;
- **Autoaprinderea:**
 - furaje, fân proaspăt sau ud ce a fost depozitat fără posibilități de uscare și aerisire;
 - materiale textile (haine, diverse țesături, lână, etc.) în stivă, îmbibate cu grăsimi, amplasate lângă surse de căldură;
- **Aparate electrice lăsate sub tensiune.**

În bucătărie...

Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-pe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul de alimentare cu gaz al aragazului.

Reguli de respectat pentru a preveni producerea incendiilor în bucătărie:

- **NU** lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. După ce ați terminat de gătit, asigurați-vă că focul din sobă nu poate scăpa de sub control sau opriți din funcționare aragazul;
- Atunci când gătiți, evitați să purtați haine sintetice largi (de exemplu, halate), deoarece acestea pot lua foc foarte ușor;
- Așezați cratița cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne în sobă peste foc;
- Curățați și îndepărtați depunerile de grăsime și resturi de mâncare de pe aragaz, deoarece acestea pot lua foc ușor;
- **NU** lăsați copiii singuri niciodată în bucătărie. Păstrați chibriturile și brichetele acolo unde copiii nu pot ajunge și amplasați un dispozitiv de siguranță la ușa de la cuptor;
- Aveți grijă ca alimentele să fie scurse de apă înainte de a le introduce în ulei încins pentru a preveni împrôscarea cu ulei și arsurile;
- Dacă uleiul încins începe să scoată fum, atunci trebuie oprit focul și lăsat să se răcească;
- **NU** păstrați lichide combustibile (cu excepția uleiului de gătit) sau ușor inflamabile în bucătărie;

- NU păstrați alte butelii cu gaze lichefiate în afara celei care alimentează aragazul (mașina de gătit);
- NU utilizați la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau cu ștehere defecte;
- NU depozitați lângă sobă lemne sau alte materiale combustibile;
- NU lăsați cârpe, prosoape sau haine în apropierea mașinilor de gătit;
- Utilizarea vaselor și tacâmurilor metalice în cuptoarele cu microunde trebuie evitată deoarece, în cazul în care cantitatea de mâncare nu este suficientă pentru a absorbi energia microundelor, cuptorul poate fi avariat ca urmare a producerii unui arc electric între acestea și pereții interiori sau ușă;
- Lămpile de gătit și de iluminat cu petrol lampant trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu prezinte fisuri și să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se realizeze numai când lăpile sunt stinse;
- NU încercați cu flacără etanșeitatea buteliei, a garniturilor regulatorilor de presiune sau a furtunului: verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- NU așezați buteliile de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;
- NU încălziți buteliile și nu le folosiți în poziție culcată, răsturnată sau înclinată, nu folosiți butelii lovite sau deformate, fără regulator de presiune, cu furtun care prezintă crăpături sau lărgiri la capete;
- NU transvazați gazul din butelie în orice alte recipiente și nu folosiți butelii improvizate;
- La racordarea buteliei aplicați de fiecare dată o garnitură nouă, asigurând etanșarea perfectă prin strângerea piuliței cu cheia mecanică.

Comportamentul de urmat în cazul izbucnirii unui incendiu în bucătărie:

- În cazul în care ia foc mâncare dintr-o tigaie:
 - Opriți alimentarea cu gaz/energie electrică a aragazului/mașinii de gătit pe care este tigaia (dacă puteți să o faceți în siguranță) și lăsați-o să se răcească;
 - **NU** aruncați tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie și **NU** turnați apă peste ea;
 - Stingeți tigăile care sunt în flăcări acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului;
 - Dacă nu reușiți să stingeți incendiul, iar acesta se extinde, evacuați persoanele din casă, alertați vecinii și luați urgent legătura cu pompierii profesioniști sau voluntari din localitate.
- NU folosiți apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocuțați. Dacă nu dispuneți de un stingător cu pulbere atunci, după deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizați un prosop ud sau o haină pentru înăbușirea flăcării.

Prevenirea incendiilor de natură electrică

- Tablourile electrice de distribuție se vor amplasa în zone ușor accesibile personalului de specialitate pentru întreținere și în locuri ferite de deteriorări mecanice, infiltrații pluviale etc.;
- Tablourile electrice și celelalte aparate și echipamente electrice individuale amplasate în încăperi, vor fi prevăzute cu carcase de protecție;
- Montarea cablurilor, siguranțelor, clemelor conductoarelor și tablourilor direct pe elementele de construcție combustibile nu este admisă (cu excepția celor care au gradul de protecție corespunzător prevederilor Normativului I 7);
- Folosirea instalațiilor electrice provizorii nu este admisă, excepție făcând alimentarea cu energie electrică, în cazul executării unor reparații urgente;
- **NU** alimentați mai mulți consumatori electrice (radiatoare, plite electrice, boilere) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric;
- Corpurile de iluminat nu se vor suspenda direct de conductoarele care le alimentează cu energie electrică, ele se vor fixa pe plafon cu cârlige sau de perete prin console;
- Întreruperea și deschiderea circuitelor electrice se vor realiza numai prin intermediul întrerupătoarelor;
- Nu se vor poza instalații electrice în podul construcțiilor;
- **NU** lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți gospodăria pentru o perioadă mai lungă, scoateți din priză ștecherile tuturor aparatelor electrice;
- **NU** amplasați conductorii electrice aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrice poate provoca aprinderea izolației și implicit a produselor aflate deasupra;
- **NU** utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrice;
- **NU** amplasați perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte ușor;
- **NU** amplasați radiatoarele lângă perdele sau mobilier și **NU** le utilizați pentru uscarea rufelor, deoarece acestea pot lua foc foarte ușor;
- Poziționați întotdeauna aparatele de încălzire cu spatele la perete și cu suprafața de radieră a căldurii către cameră. Dacă este posibil, fixați-le de perete pentru a nu se răsturna;
- **Atenție** la distanța la care amplasați radiatorul față de pat. Opriți aparatele de încălzit dacă nu sunteți în cameră sau dacă vă culcați;
- **NU** așezați ghivecele sau vasele cu flori pe televizor sau frigider! Apa vărsată poate produce scurtcircuit electric, favorizând astfel apariția unui incendiu;
- Pentru remedierea aparatelor și instalațiilor electrice defecte din gospodăria dumneavoastră se apelează la specialiști;
- Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiți camera sau când vorbiți la telefon), țineți cont de următoarele:

- scoateți din priză aparatul;
- nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;
- așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special amenajat;
- La montarea conductoarelor aeriene se vor respecta următoarele:
 - fixarea izolatoarelor pe suporturi incombustibile, amplasate la distanțele impuse de reglementările tehnice în vigoare;
 - nu se vor folosi ca suporti arborii;
 - conductoarele nu vor traversa depozite de furaje sau construcții și amenajări realizate din materiale de construcție combustibile;
- Respectați instrucțiunile de utilizare furnizate de către producătorii aparatelor electrice și electrocasnice.

Prevenirea incendiilor provocate de fumat

- Utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționată dintr-un material care nu ia foc. În scrumieră se recomandă să puneți puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări;
- Aveți grijă în mod special atunci când sunteți obosit, când luați somnifere sau când ați consumat alcool. Este foarte probabil să adormiți în aceste condiții, fără să vă dați seama că țigara dumneavoastră este încă aprinsă;
- Stingeți țigara în scrumieră – niciodată în coșul de gunoi – și nu lăsați scrumul sau țigara să ardă în scrumieră;
- Atunci când stingeți țigara, asigurați-vă că ați stins-o cu adevărat. Mucurile de țigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga casă.

Prevenirea incendiilor la utilizarea focului deschis

- Utilizarea focului deschis pe timp de vânt și în locurile cu pericol de incendiu sau explozie este interzisă;
- Este interzisă executarea focului deschis la o distanță mai mică de 100 m față de fondul forestier;
- Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, la distanțe de siguranță față de construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;
- Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;
- Se vor lua măsuri pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, această obligație revine persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Utilizarea lumânărilor

- **NU** amplasați lumânările aprinse aproape de tot ceea ce se poate aprinde ușor (mobilier, perdele, ziare);
- Aveți grijă să nu amplasați lumânările aprinse sau candela în locuri unde pot ajunge copiii și animalele, pentru a nu le răsturna și provoca incendii;
- Asigurați-vă că lumânarea stă vertical și că este fixată într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte;
- **Nu** lăsați nici măcar lumânările parfumate aprinse dacă trebuie să părăsiți încăperea. Cel mai bine este să le stingeți pentru a evita producerea unui incendiu în lipsa dumneavoastră;
- Amplasați întotdeauna lumânările pe o suprafață netedă rezistentă la căldură. Vasele metalice în care sunt fixate lumânările pot topi suprafețele din material plastic pe care sunt așezate;
- **Nu** vă aplecați asupra lumânărilor – s-ar putea să vă ia foc părul sau hainele;
- Stingeți întotdeauna lumânările înainte de a le muta. Utilizarea unui dispozitiv de stins lumânări este o variantă mai sigură decât suflatul asupra lor, această modalitate din urmă putând duce uneori la împrăștierea de ceară topită și scânteii.

Prevenirea incendiilor la anexele gospodărești

Orice foc, fie că este în interiorul casei sau în exteriorul ei, trebuie supravegheat!

- Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu (depozite de furaje, grajduri, magazii, alte anexe, poduri,) și explozie (în apropierea buteliilor de aragaz, instalațiilor de gaze naturale, încăperi în care depozitați produse petroliere), cât și la executarea lucrărilor agricole – (în lanuri de cereale, pajiști, miriști), în păduri și în apropierea acestora;
- Nu utilizați aparatele electrice cu mâinile ude. Riscați să vă electrocuțați și să suferiți arsuri;
- Nu trageți de cablul pentru debransarea unui aparat electric. Acesta se poate deteriora, devenind o sursă de incendiu;
- Nu amplasați un obiect metalic de lungime mare (scară, țevă, antenă) în apropierea unei linii electrice aeriene: aceasta conduce adesea la accidente mortale;
- În cazul unui scurtcircuit, se interzice folosirea, la înlocuirea siguranței, a unui fuzibil cu diametrul mai mare decât cel corect: prin utilizarea unui fuzibil mai gros, a lițelor, cuielor, monezilor, în cazul suprasolicitării rețelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi, conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, în aceste condiții putându-se declanșa un incendiu;
- Este interzisă depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane cu produse petroliere) în podurile locuințelor;
- Este interzis a se instala cuptoare, mașini de gătit sau a se folosi bucătării improvizate lângă casele de locuit, în apropierea grajdurilor și magaziiilor, a locurilor de depozitare a furajelor și a altor amenajări combustibile;
- Se interzice scoaterea burlanelor de metal pe ferestre sau sub streșină fără să fie izolate de părțile combustibile ale construcției;

➤ Este interzisă folosirea afumătorilor improvizate în podurile clădirilor prin scoaterea unor cărămizi din coș sau neridicarea zidăriei coșurilor deasupra acoperișului ori lăsarea deschisă a ușițelor de curățare;

➤ Se interzice folosirea afumătorilor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, șuri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile: afumătorii se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se vor amplasa independent de celelalte construcții din gospodărie;

➤ Este interzis să se depoziteze în anexele gospodărești orice fel de lichid inflamabil cu excepția celui necesar uzului casnic, în cantitate de cel mult 20 l; acesta se va păstra în cansitre metalice care se închid etanș.

Reguli de prevenire a incendiilor la adăposturile de animale

➤ **Nu** intrați în grajduri sau alte adăposturi de animale și păsări cu lumânări, chibrituri aprinse sau lămpi de iluminat cu flacără deschisă;

➤ **Nu** fumați în grajduri și adăposturi-fânare, nu folosiți focul deschis în aceste incinte;

➤ **Nu** aduceți în grajduri furaje pentru animale în cantități mari, pentru a evita transformarea adăpostului în depozit de furaje;

➤ Mențineți întotdeauna curățenia în jurul adăposturilor, înlăturați paie și alte deșeuri combustibile din împrejurimile acestora;

➤ **Nu** folosiți instalațiile electrice cu improvizații și/sau defecțiuni;

➤ Când nu există iluminat electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor de vânt, numai în timpul cât personalul desfășoară activități în interiorul acestora;

➤ **Nu** depozitați produse inflamabile în adăposturile pentru animale;

➤ **Nu** depozitați furaje sau produse combustibile în podurile adăposturilor sau pe acoperișul acestuia;

➤ Legați animalele de iesle, pentru a nu le scăpa de sub control și a le putea evacua rapid în cazul producerii unui incendiu;

➤ Când construiți adăposturi sau grajduri pentru animale, țineți cont că ușile trebuie să fie construite fără praguri și să se deschidă spre exterior, nefiind permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte și materiale;

➤ În situația în care lăsați animalele libere prin curte, aveți grijă ca lămpile de iluminat, chiar dacă sunt electrice sau cu flacără deschisă, să fie amplasate cât mai sus posibil și la distanță de materialele combustibile, pentru a nu fi lovite;

➤ **Nu** amenajați adăposturi de animale în clădiri vechi cu pereți subțiri, fisurați, unde se găsesc instalații electrice cu grad avansat de uzură;

➤ **Nu** utilizați în grajduri aparate de sudură și nu lucrați cu aparate tăietoare ce produc scântei, decât după ce ați evacuat animalele și materialele combustibile (fân, nutreț, cereale, etc.);

➤ **Nu** încălziți grajdurile sau adăposturile pentru animale decât cu mijloace de încălzire omologate, fără flacără deschisă, iar în cazul sobelor, folosiți-le doar pe cele de teracotă (cu acumulare de căldură) și nu pe cele metalice (fără acumulare de căldură); gura de alimentare cu material combustibil și cenușarul amplasați-le în exteriorul încăperii.

Reguli de prevenire a incendiilor la depozitele de furaje

- Amplasați depozitele de furaje la distanțe de siguranță față de vecinătăți, astfel încât eventualele incendii să nu se propage la aceste vecinătăți;
- Curățați terenurile destinate pentru depozitare de vegetația uscată din jur;
- **Nu** depozitați furajele în apropierea sau sub rețelele electrice, lângă căile ferate, drumurile publice sau pădurile aflate la distanțe mici față de acestea;
- **Nu** fumați, nu utilizați focul deschis și nu aruncați cenușa fierbinte în apropierea depozitelor de furaje;
- **Atenție** la furajele sau cerealele cu umiditate ridicată, deoarece acestea prezintă pericol de autoaprindere;
- Împrejmuiți terenurile destinate depozitării permanente a furajelor;
- **Nu** lăsați copiii nesupravegheați în apropierea depozitelor de furaje;
- Depozitați în așa fel furajele încât vântul să nu le împrăștie spre zona construită a locuințelor;
- **Nu** apelați la improvizații pentru iluminatul cu energie electrică a zonei de depozitare;
- **Nu** uscați furajele pe acoperișul fânarelor sau pe acoperișul caselor;
- Amplasați șurile și depozitele de furaje în zone, pe cât posibil, apropiate de o sursă de apă;
- **Nu** folosiți artificii în apropierea depozitelor de furaje;
- În centrul fânețelor se recomandă să lăsați loc de circulație a aerului pentru o mai bună ventilație;
- **Nu** depozitați furajele umede întrucât acestea favorizează menținerea și creșterea căldurii în fânare;
- Dacă în căpițele de fân a intrat apă ca urmare a ploilor, este indicat să le desfaceți pentru a lăsa să se usuce fânul, evitându-se astfel autoîncălzirea acestuia;
- **Nu** strângeți fânul imediat după ploaie și nu-l depozitați în locuri închise fără aerisire.

Prevenirea incendiilor pe timpul serbărilor pomului de crăciun și altor sărbători tradiționale

Privind alegerea locului de așezare a pomului, se vor respecta următoarele:

- Pomul de Crăciun va fi montat în așa fel încât să nu blocheze căile de acces, uși, scări de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea în caz de incendiu;
- Pomul se va așeza departe de zonele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de încălzire;
- Se va lăsa o distanță față de perdele, draperii, pereți acoperiți cu hârtie sau țesături;
- Sub pomul de Crăciun nu se vor așeza lucruri care se aprind sau ard ușor.

La iluminatul unui pom se vor avea în vedere următoarele:

- Instalația de iluminat să fie alimentată de la o sursă omologată fără improvizații, conductoarele și legăturile să fie bine izolate;
- Instalațiile pentru Pomul de Crăciun și alte elemente electrice decorative, nefiind utilizate des (doar câteva săptămâni pe an) necesită o verificare atentă în prealabil;
- Nu lăsați becurile electrice aprinse când vă culcați sau când plecați de acasă. Păstrați elementele de decor și felicitările confecționate din hârtie, carton sau materiale plastice la distanță de reșouri, becuri cu incandescență, artificii sau lumânări.

Acordați o mare atenție la utilizarea focurilor de artificii – acestea nu sunt jucării, ci materiale care pot produce accidente grave.

- **Nu** aruncați artificii de la balcon; ele pot ajunge în balcoanele vecinilor și produce incendii;
- Păstrați artificiile într-o cutie închisă, într-un loc inaccesibil copiilor și **nu** permiteți copiilor să se joace cu artificii;
- Respectați instrucțiunile date de producător;
- Supravegheați copiii aflați în preajma artificiilor.

Pe timpul sărbătorilor tradiționale se vor lua măsurile necesare prevenirii incendiilor cauzate de focul folosit la acest gen de manifestări.

Verificarea de rutină înainte de culcare

Probabilitatea de deces în timpul unui incendiu izbucnit în timpul nopții este de trei ori mai mare decât în timpul zilei, de aceea trebuie să vă luați o serie de măsuri de prevenire!

- Opriiți și scoateți din priză toate aparatele electrocasnice pe care nu le mai folosiți (lăsați în priză doar aparatele care sunt destinate pentru a fi tot timpul în priză – de exemplu frigider, radio cu ceas, DVD player, video recorder și alte aparate care au menționat acest lucru în cartea tehnică);
- Verificați dacă este oprit aragazul și nu-l utilizați pentru a încălzi apartamentul pe timpul nopții. Funcționarea nesupravegheată a acestuia precum și a altor dispozitive de încălzire cu gaze pe întreg parcursul nopții, poate duce la consumarea oxigenului din apartament, existând riscul decesului prin asfixiere. Totodată lipsa oxigenului duce la stingerea flăcării, la inundarea apartamentului cu gaz și implicit la explozie dacă se aprinde un bec sau o țigară, dacă se produce o scânteie electrică la sonerie, întreruptor, frigider etc.;
- Verificați dacă lumânările sunt stinse. Nu le lăsați aprinse atunci când vă duceți la culcare;
- Asigurați-vă că ați stins țigările, trabucurile sau pipele și nu fumați în pat niciodată. Există riscul să adormiți și să dați foc la așternuturi;
- Opriiți-vă pătura electrică (excepție făcând atunci când aceasta este prevăzută cu termostat și este destinată utilizării pe întreaga durată a nopții);
- Verificați dacă este liberă calea de evacuare și asigurați-vă că aveți puse la locul lor cheile de la ușă.